



Supreme Sleep Positioner With Heartbeat

GEBRUIKSAANWIJZING

BELANGRIJK (zie sticker op kussen)


1. Haal het apparaatje met hartslag uit het kussen
2. Verwijder volledig het papieren lipje dat in het batterijcompartiment zit

INSTRUCTIES


1. Met uw nieuwe baby positie ligger die helemaal plat ligt, duwt u iedere zijkant die naar beneden is naar boven zodat het kussen op zich een U-vorm aanneemt.
2. Plaats uw baby op het kussen, zijn hoofdje naar boven, en u er van vergewissen dat zijn armen boven de zijdelingse stukken liggen (Verzeker er u van dat de baby geblokkeerd ligt tussen de zijdelingse flappen die u kan aanpassen, en indien nodig deze nog rechter plaatsen)

OPGELET :

- Eens uw baby zichzelf kan omdraaien, wordt deze baby positie ligger onhandig en kan deze best niet meer gebruikt worden.
- Niet gebruiken met kinderen die minder dan 2,7 kg wegen.



Vervanging van de batterijen: Verwijder het deksel en vervang door 3 AAA batterijen, en verzker er u van dat de + en – polen gerespecteerd worden.



OPGELET :

Eens uw baby zichzelf kan omdraaien, wordt deze baby positie ligger onhandig en kan deze best niet meer gebruikt worden.

Enkel in een babybedje gebruiken op een vlakke en platte oppervlakte. Geen zijdelingse bedbumper of bedbeschermer gebruiken. Dit product is niet ontwikkeld om uw baby in zijdelingse ligging te leggen.

Verwijder gebruikte batterijen. Deze batterijen NIET herladen.


ONDERHOUD

Verwijder de moes en het hartslagapparaat uit het kussen vooraleer het te wassen. Was de hoer van het kussen in de wasmachine, met koud water, op delicate wascyclus. Geen Javel gebruiken. Droog op de wasdraad en niet in de droogtrommel.

Controleer regelmatig of er geen scheuren zijn of loshangende draden. Als hij zich in slechte toestand bevindt, NIET meer gebruiken en onmiddellijk verwijderen.

HARTSLAGAPPARAATJE

1. Alvorens het hartslagapparaatje te gebruiken, verwijder het lipje aan het batterijcompartiment.



2. Duw op het C knopje (klein hartje) om de hartslag te starten in normale modus. Het apparaat zal op 100% beginnen gedurende 10 minuten en dan beginnen verzachten tot het uitvalt na 12 minuten. Tijdens minuut 10, zal het apparaat nog werken op 75% kracht, tijdens minuut 11 50% kracht, tijdens minuut 12 valt het uit.
3. Duw op het knopje A (groot hart) om in luistermodus te komen. De rode indicator (B) knippert. Het hartslagapparaatje zal niet werken zolang de baby niet weent. Het zal dan opnieuw werken zoals in de normale modus gedurende 12 minuten. Duw opnieuw op het grote hart om het stop te zetten, anders zal het telkens deze stand houden.
4. Om te beginnen in normale modus en nadien over te schakelen op luistermodus: duw één maal op het kleine hartje, nu zal het starten gedurende 12 minuten. Duw tijdens deze periode op het grote hart om het in luistermodus te laten overschakelen.

De Positionele Plagiocefalia of afplatting van het hoofdje is een vervorming van het hoofdje bij jonge baby's die de gewoonte hebben om hun hoofdje steeds op de zelfde manier te leggen. De druk die op de schedel komt bij het contactpunt met de matras kan de groei vervormen van het schedelhuis, de nek platter maken en/of één oor verschuiven.

Onze sleep positioner met hoofdzijde indicator helpt dit risico te verminderen door u er aan te herinneren op welke zijde de baby slaapt.

Dit door éénvoudig de paarse lipjes naar de kant te schuiven waar de baby op slaapt. Het is aangeraden om telkens uw baby slaapt zijn hoofd in de tegengestelde wijze te draaien en zo voor afwisseling te zorgen.

Summer Infant Europe LTD

Office Suite 6, Seconde Floor

Bournehall House, Bournehall Road

Bushey, Hertfordshire WD23 3HP

United Kingdom

+44 208 420 44 29

IMPORTER BENELUX

BVBA CHAMO SPRL

Brambroek 23b

9500 Geraardsbergen

Belgium

Fax: +32 9 270 01 80 : Mail : info@chamo.be